



---

ALS Czech Republic, s.r.o.  
Na Harfě 366/9, 190 00 Praha 9  
Česká republika  
T: +420 226 226 228  
@: [customer.support@alsglobal.com](mailto:customer.support@alsglobal.com)  
[www.alsglobal.cz](http://www.alsglobal.cz)

## OBECNÝ POSTUP PŘI VZORKOVÁNÍ OLEJŮ

ALS Tribology nabízí zařízení pro vzorkování. Dále je uveden obecný postup vzorkování:

- používejte bezpečný postup odběru
- používejte stále stejný postup
- využijte optimální místo odběru a stanovte si místo pro odběr reprezentativního vzorku
- minimalizujte zdroje nesprávných výsledků
- nikdy neodebírejte vzorek přímo z filtru
- odebírejte vzorky před výměnou nebo doplněním oleje
- ujistěte se před odběrem, že olej je zahřátý a promíchaný
- nepřepřlňte vzorkovnici, ale přitom odeberte dostatečné množství vzorku pro provedení všech zkoušek
- před důkladným uzavřením vzorkovnice nechte vzorek vychladnout
- u cirkulačních systémů využijte vestavěné vzorkovací místa (ventily)
- vzorkujte v místech turbulence (ohyby) a vyvarujte se vzorkování v přímých částech trubek
- vždy používejte čisté a suché vzorkovnice a zařízení pro odběr
- používejte dobře těsnící vzorkovnice tak, aby těsnily i po opětovném uzavření víčka
- vyplňte do formuláře všechny nutné informace o vzorku
- před odesláním do laboratoře udržujte vzorkovnice dobře uzavřené a čisté
- udržujte formuláře v čistotě
- zaveďte si postup pro odesílání vzorků do laboratoře
- vzorky do laboratoře odešlete co nejdříve po odběru, abyste získali aktuální výsledky popisující stav stroje a oleje